

**NOTICE DE MONTAGE
HUBLOTS CRISTAL & EVOLUTION**

1. INSTALLATION

Le hublot doit être installé sur une surface plane avec une tolérance maximum de +/- 1mm sur le plan de pose. Vérifier que l'ouvrant pourra être manœuvré sans obstruction.

Découper le support aux cotes de découpe préconisées (voir tableau ci-dessous), puis vérifier que le dormant entre dans la découpe et que le contre cadre est adapté à l'épaisseur à serrer.

Déposer un cordon de silicone dans la gorge du dormant en quantité suffisante pour réaliser l'étanchéité.

Positionner le dormant (gravure GOÏOT) vers le bas et appliquer le contre cadre. Fixer celui-ci à l'aide des vis Parker fournies en partant du centre du hublot vers le bord.

EVOLUTION : Les vis Parker seront automatiquement guidées par les filets auto taraudeurs du dormant.

Une fois monté, vérifier que le dormant se plaque bien sur l'épaisseur à serrer, que le hublot fonctionne correctement (ouverture/fermeture) et qu'une pression régulière s'applique sur le joint.

Code article hublot	Cotes de découpe	Rayon de découpe	Cotes de glaces
HUBLOTS EVOLUTION			
26.11PR	310x160	65	274x124
33.13P	380x180	90	344x144
33.13PR	380x180	65	344x144
33.10P	380x145	62	344x109
58.13PR	630x180	65	594x144
HUBLOTS CRISTAL			
23.10R	281x151	90	320x110
33.13	180x380	90	320x120
33.13R	180x380	62	320x120
39.05	462x120	58	405x65
43.18	230x480	115	420x170
43.18R	230x480	62	420x170

2. UTILISATION

La fermeture est assurée lorsque toutes les poignées de l'ouvrant viennent en butée dans les rampes du dormant.

LE HUBLOT DOIT IMPERATIVEMENT RESTER FERME EN NAVIGATION

Pour ajuster l'équilibrage de l'ouvrant lors de son ouverture, il convient de régler les frictions des charnières :

- **EVOLUTION** : Serrer à l'aide d'une clé Allen de 3 les 2 vis situées sur la partie fixe de la charnière. Répéter l'opération pour l'autre articulation.
- **CRISTAL** : Introduire une clé Allen de 5 du côté intérieur de la charnière et serrer à l'aide d'une clé Allen de 4 la vis située à l'extérieur de la charnière. Répéter l'opération pour l'autre articulation.

3. ENTRETIEN

Après chaque sortie en mer il est préférable de rincer les hublots à l'eau douce.

Le nettoyage de la glace se fait avec du savon et de l'eau douce en utilisant un chiffon doux.

Ne jamais utiliser de solvant sur la glace pour le nettoyage au risque de l'endommager.